

Anlernen des Funk-Fensterkontakts

ITM-200 + Einzel-Funksteckdose aus dem ITI-14-Set (Empfänger ITR-14) | Kurzanleitung für das ITM-2300-Set

Ziel: Bei geöffnetem Fenster wird die Funksteckdose eingeschaltet; beim Schließen wird sie ausgeschaltet.

1 Vorbereitung

- 1** ITM-200 vorbereiten: Montageplatte öffnen und die Batteriesicherung entfernen. Die Batterie muss korrekt eingesetzt sein.
- 2** Schaltzeit auf „0“ stellen: Den Dreh-/Wahlschalter für die Abschaltautomatik am ITM-200 auf 0 stellen. Das ist für das Anlernen zwingend erforderlich.
- 3** Schaltrichtung einstellen: Für „Fenster offen = EIN“ den ON/OFF-Schiebeschalter des ITM-200 auf ON stellen. Für die spätere Funktionsprüfung Sensor und Magnet zunächst nebeneinander halten.

2 Funksteckdose anlernen

- 4** Den ITI-14-Einzelstecker (Empfänger ITR-14) in eine geeignete Steckdose stecken. Den ITM-200 bereithalten.
- 5** Die Lerntaste „L“ am Zwischenstecker ungefähr 2 Sekunden gedrückt halten, bis die grüne LED langsam blinkt. Der Empfänger ist nun für etwa 30 Sekunden lernbereit.
- 6** Innerhalb dieser Zeit am ITM-200 ein EIN-Signal auslösen: den ON/OFF-Schiebeschalter kurz von OFF auf ON bewegen. Die rote LED am Sender blinkt dabei einmal. Alternativ bei Stellung ON den Magneten vom Sender entfernen.
- 7** Der Zwischenstecker schaltet ein und bestätigt damit, dass der Funkcode gespeichert wurde. Das Anlernen ist abgeschlossen.

3 Funktion vor der Montage testen

- 8** Den Magneten an den Sensor halten: Fenster geschlossen simulieren. Die Funksteckdose sollte AUS sein. Magnet entfernen: Fenster geöffnet simulieren. Die Funksteckdose sollte EIN sein. Mehrmals prüfen.

Wichtig: Der ON/OFF-Schiebeschalter legt die Schaltrichtung fest. Für die gewünschte Funktion „offen = EIN“ muss er nach dem Anlernen auf ON stehen. Die Abschaltautomatik bleibt auf 0, damit das Gerät beim Schließen wieder ausschaltet.

4 Montage und Fehlerbehebung

Montage: Erst nach erfolgreichem Funktionstest befestigen. Den Sender vorzugsweise am festen Fensterrahmen, den Magneten am beweglichen Fensterflügel montieren. Der Abstand zwischen beiden darf im geschlossenen Zustand maximal ca. 5 mm betragen. Nur in trockenen Innenräumen verwenden. Metallflächen können die Funkreichweite verringern.

Keine Reaktion? Batterie/Batteriesicherung prüfen, Schaltzeit 0 kontrollieren, Anlernvorgang innerhalb von 30 Sekunden wiederholen und den Sensor testweise nahe an die Steckdose bringen. Prüfen, ob die grüne LED am Empfänger langsam blinkt.

5 Gespeicherten Funkcode löschen

Einzelnen Code löschen: Lerntaste L am Empfänger etwa 2 Sekunden drücken, bis die grüne LED langsam blinkt. Anschließend am ITM-200 ein AUS-Signal senden, z. B. den Schiebeschalter von ON auf OFF bewegen (rote LED blinkt zweimal).

Alle Codes löschen: Lerntaste L am Empfänger ca. 6 Sekunden gedrückt halten, bis die LED schnell blinkt; anschließend die Lerntaste nochmals kurz drücken. Achtung: Damit werden sämtliche gespeicherten Sendercodes gelöscht. Der Empfänger kann bis zu 8 Codes speichern.

Sicherheitshinweise

Achtung bei Dunstabzugshauben: Diese Funkkombination ist nicht automatisch eine zugelassene Sicherheits-Abluftsteuerung für Räume mit raumluftabhängigen Feuerstätten (z. B. Kamin oder Ofen). Vor einer solchen Nutzung die Eignung und notwendige Sicherheitseinrichtungen mit einer Fachperson und dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger klären. Funkverbindungen können ausfallen; nicht als alleinige sicherheitsrelevante Verriegelung einsetzen.

Der Funk-Zwischenstecker ist für geeignete Verbraucher bis 2300 W angegeben; bei Motoren können niedrigere Grenzen gelten. Gerätedaten und Originalanleitungen beachten. Keine Feuchtraum-/Außeninstallation des ITM-200.

Quellen: Intertechno Original-Bedienungsanleitung ITM-200: www.intertechno24.de/out/media/ITM-200_bedanl.pdf | Intertechno Original-Bedienungsanleitung ITI-14 / ITR-14: www.intertechno24.de/out/media/manual-ITI-14.pdf

Eigenständig erstellte Set-Kurzanleitung auf Basis der Herstellerunterlagen · Stand: 21.10.2026 · Keine offizielle Herstelleranleitung.